

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковок. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РАЗБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



-Поднимите рычажок 1 вверх


-Вытащите узкую часть направляющей вправо

Спальня "Гарда" - Тумба

(610x380x450)

Фурнитура (Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	16
	Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	16
	Шкант 8x30	шт.	34
	Саморез 3x16	шт.	28
	Саморез 3,5x16	шт.	10
	Саморез 3,5x25	шт.	2
	Заглушка эксц. бел. №1	шт.	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Евровинт 6x50	шт	6
	Направляющ. шарик. 35*350	шт	1
	Подпятник черный	шт	4
	Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	2



ЛМДФ белая одност. 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Обкладка левая	1	420	81	№2
9	Обкладка правая	1	420	81	№2
10	Обкладка верхняя	1	610	81	№2

ЛДСП 16мм Ясень Таормино / ЛДСП 16мм Дуб Галифакс

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Боковая стенка лев.	1	434	360	№1
2	Боковая стенка прав.	1	434	360	№1
3	Дно	1	568	360	№1
4	Крышка	1	610	364	№1
11	Накладка ящика	1	432	195	№1

Пенополистерол

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	прокл.панель	2	600	100	№1
	прокл.панель	1	360	50	№1

ЛДСП 16мм Белая Шегрень

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
5	Распорная планка перед.	1	568	90	№1
6	Распорная планка задн.	2	568	90	№1
7л	Панель для направл. лев.	1	360	116	№1
7п	Панель для направл. прав.	1	360	116	№1
12	Боковина ящика лев.	1	350	90	№1
13	Боковина ящика прав.	1	350	90	№1
14	Задняя стенка ящика	1	382	90	№1

ХДФ Белая

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Дно ящика	1	410	355	№1
17	Задняя стенка	1	376	596	№1

Схемы сборки

- Соберите каркас
 - закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме. Закрепите направляющие на панели 7л и 7п используя саморезы 3,5x16
 - прикрутите панели 7л и 7п к распорным планкам 5, 6 с помощью евровинта
 - присоедините боковую стенку, дно 3 и распорную планку 6
 - закрепите второй бок
 - закрепите на каркас крышку 4
 - выравняв каркас по диагонали закрепите заднюю стенку к боковинам при помощи саморезов 2,5x16
 - установите обкладку 8, 9 и 10 на боковые стенки и крышку с помощью эксцентриков и шкантов
- Соберите ящик согласно схеме

